WIEDER KRAFT.



ДОМКРАТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ WDK-81813 / WDK-81813B / WDK-81813D

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

000 «ВИДЕРКРАФТ РУС»

8-800-250-30-80

WWW.WIEDERKRAFT.RU

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимание! Прочитайте данную инструкцию, обратите внимание на требования по безопасности.

- Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что гарантирует длительную и безопасную работу при условии соблюдения изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- Эксплуатация предоставленного изделия должна производиться в соответствии с руководством и строго по назначению!
- Невыполнение данного требования может привести к неисправности оборудования и отказу производителя от гарантийных обязательств.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Домкрат предназначен для использования на различных СТО и шиномонтажных мастерских. При помощи пневматического домкрата можно вывешивать колёса легковых автомобилей, микроавтобусов и лёгких грузовиков без приложения физических усилий.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WDK- 81813	WDK- 81813A	WDK- 81813B	WDK- 81813D
Грузоподъем- ность	3 тонны			5 тонн
Высота подхвата	135 мм	145 мм	135 мм	145 мм
Высота подъёма	435 мм	440 мм	435 мм	440 мм
Рабочее давление	8 бар			
Тип рукоятки	Складная	Короткая	Прямая	Складная



4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Подъем автомобиля:

- Поместите домкрат в место под днищем автомобиля, предназначенное для подъёма домкратом.
- Подключите домкрат к источнику сжатого воздуха и откройте клапан подачи воздуха.
- Подняв авто на необходимую высоту, перекройте клапан подачи воздуха и зафиксируйте автомобиль с помощью страховочных подставок.

Внимание: Во избежание выхода из строя телескопического стабилизирующего устройства, находящегося внутри гофрированной камеры, нагрузку необходимо располагать строго по центру домкрата.

4.2. Опускание автомобиля:

- Заполните подушки домкрата сжатым воздухом, открыв клапан, чтобы слегка приподнять домкрат и снять автомобиль со страховочных стоек.
- При помощи кнопки управления спускового клапана стравите давление до полного выпуска воздуха из воздушной камеры домкрата.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Всегда используйте страховочные подставки, рассчитанные на вес поднимаемого транспортного средства.
- Применяйте домкрат только на твердой ровной поверхности способной выдержать нагрузку.
- Перед началом работы поставьте автомобиль на стояночный тормоз и установите блокировочные колодки под колеса.
- Никогда не превышайте грузоподъемность домкрата, заявленную производителем.
- Не производите разборку домкрата. Это может привести к его поломке или повреждению.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для увеличения срока службы домкрата рекомендуется один раз в полгода отвинтить верхнюю планшайбу и аккуратно приподнять её, удерживая на месте гофрокамеру, и чистой сухой ветошью очистить детали телескопического стабилизатора, а затем повторно произвести его смазку.



7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи товара. В случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт в течение гарантийного срока. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения Акта Рекламации. После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 рабочих дней выдает акт проверки качества.

7.2. Гарантия не распространяется:

- На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а также любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.
- На изделия, работоспособность которых нарушена вследствие неправильной установки или несоблюдения требований технической документации.
- На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом.
- На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)

7.3. Место и сроки проведения гарантийного ремонта:

Гарантийный ремонт производится в уполномоченном сервисном центре или на месте установки (для оборудования, требующего монтажа, при наличии акта о техническом освидетельствовании или об установке). Покупатель (юридическое лицо или частный предприниматель) самостоятельно доставляет оборудование в сервисный центр в соответствии с инструкциями изготовителя о транспортировке и упаковке. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 21 рабочего дня с момента получения акта экспертизы при наличии запасных частей на складе.



7.4. Сроки приема рекламаций:

Рекламация по комплектации и количеству принимается в течение 10 дней с даты получения товара клиентом или его представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки товара транспортной компанией. Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом принимается в течение всего гарантийного срока, указанного в инструкции. Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в течение месяца с даты получения товара клиентом или его представителем. Товар на экспертизу должен быть представлен в неповрежденной заводской упаковке. Это исключит вероятность повреждения товара при транспортировке или на складе покупателя.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

М.П.

Домкрат пневматический WDK-81813 / WDK-81813A / WDK-81813B / WDK-81813D

Зав. №			
Модель			
Дата продажи			
Срок гарантии <u>1 год</u>			
Наименование			
и адрес торговой организации			
М.П			
комплектации. Претензий к внешн	одпись получателя		
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
Описание дефекта, № прибора	Описание дефекта, № прибора	Описание дефекта, № прибора	
1		! !	
		1 	
ПТК изготовителя	ОТК изготовителя	' ОТК изготовителя	

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

¦ М.П.

¦ М.П.

tech@wkraft.ru (812) 320-30-80 8-800-250-30-80